

## JP PWRライトヘッド(

### 操作方法

PWR ライトヘッドにはボタンがありません!その代わりに、本体を回転させることでモードを切り替えます。

#### ライトをオン/オフするには

ライトヘッドが止まるまで回転させ、その位置で1秒間、またはライトがオン/オフになるまで保持します。

#### モードを変更するには

ライトが点灯したら、停止するまでライトヘッドを回転させるだけでモードを変更することができます。ライトヘッドは元の位置に戻ります。



▲ヒント:スイッチオフ時と同じモードでライトは点灯します

### モード:

6モードを標準装備:

マックス | ミドル | スタミナ | パルス | ストロボ | エコフラッシュ

### あなたのモードをプログラムする - MODEMAKER APP

KnogのModeMaker APPでは、任意のPWRライトのモードを設計できます。knog.com.au/pwrからソフトウェアをダウンロードし、ライトヘッドをUSBケーブルでPCと接続し、メニューからモードを選択して調整します。

### スタート

1. knog.com.au/pwrからアプリをダウンロードする
2. ライトヘッドをPCと接続し、画面に従って製品を登録します。
3. 解説に従って、モードを更新します。



### WARRANTY INFO

The light is guaranteed for 2 years against manufacturing defects only. The mount and battery are guaranteed for 6 months against manufacturing defects only. See the website for more details.

### INFO GARANTIE

L'éclairage est garanti 2 ans contre les défauts de fabrication uniquement. Le support et la batterie sont garantis 6 mois contre les défauts de fabrication uniquement. RDV sur notre site pour + d'infos.

### INFORMACIÓN DE GARANTÍA

La luz dispone de una garantía de 2 años únicamente por defectos de fabricación. El soporte y la batería disponen de una garantía de 6 meses únicamente por defectos de fabricación. Consulte el sitio web para obtener más información.


### 保証情報

ライトは、製造上の欠陥に対してのみ2年間保証されます。マウントとバッテリーは、製造上の欠陥に対してのみ6ヶ月間保証されます。詳細はウェブサイトをご覧ください

[KNOG.COM.AU/PWR](http://KNOG.COM.AU/PWR)



LIGHTHEAD quick start guide  
TETE D'ECLAIRAGE demarrage rapideguide  
FARO Guía de inicio rápido  
ライトヘッド(クイックスタート



knog.

## EN PWR LIGHTHEAD

### OPERATION

PWR lighthoods have no buttons! Instead we use rotation to switch the light on & between modes.

#### To turn light On / Off

Rotate the lighthood until it stops and hold in place for 1 second or until the light turns on / off.

#### To change the modes

Once the light is on, you can simply change the mode by rotating the light head until it stops. It will spring back into position.



**HOT TIP:** YOUR LIGHT WILL TURN ON IN THE SAME MODE YOU SWITCHED IT OFF.

### MODES

Your light comes with 6 modes as standard:  
Max | Mid | Stamina | Pulse | Strobe | Eco flash

### PROGRAM YOUR MODES - MODEMAKER APP

Knog's ModeMaker app allows you to design the modes for any PWR bike light. Simply download the software from [knog.com.au/pwr](http://knog.com.au/pwr), plug your light in, then select and tailor modes from the menu.

#### GETTING STARTED

1. Download the app from [knog.com.au/pwr](http://knog.com.au/pwr)
2. Plug the light in and follow on-screen prompts to register your product.
3. Follow tutorial to update your modes.



## FR TETE D'ECLAIRAGE PWR

### MISE EN MARCHE

Les têtes d'éclairage PWR n'ont pas de boutons ! Au lieu de cela, nous utilisons une rotation pour naviguer d'un mode à l'autre et pour allumer/éteindre l'éclairage.

#### Allumer / Eteindre l'éclairage

Faites tourner la tête d'éclairage jusqu'à la butée et maintenez pendant 1 seconde ou jusqu'à ce que la lumière s'allume / s'éteigne.

#### Changer de modes

Une fois l'éclairage allumé, vous pouvez changer de mode en toute simplicité en faisant pivoter la tête d'éclairage jusqu'à la butée, puis relâcher. La tête revient automatiquement dans sa position initiale.



**BON A SAVOIR:** EN ALLUMANT VOTRE LAMPE, VOUS RETROUVEZ LE MODE DANS LEQUEL VOUS ETIEZ AVANT DE L'ETEINDRE.

### MODES

Votre éclairage est fourni avec 6 modes standards:  
Max | Mid | Stamina | Pulse | Strobe | Eco flash

### PROGRAMMEZ VOS MODES - APP MODEMAKER

L'Appli ModeMaker de Knog vous permet de configurer les modes de chaque éclairage vélo PWR. Téléchargez le logiciel sur [knog.com.au/pwr](http://knog.com.au/pwr), branchez votre éclairage puis sélectionnez et configurez des modes sur-mesure à l'aide du menu.

#### DEMARRAGE

1. Téléchargez l'appli pour PC sur [knog.com.au/pwr](http://knog.com.au/pwr)
2. Connectez l'éclairage au PC et suivez les indications qui s'affichent à l'écran afin d'enregistrer votre produit.
3. Consultez notre tutorial pour mettre à jour vos modes.



## ES FARO PWR

### FUNCIONAMIENTO

El faro PWR no tiene botones. En su lugar, utilizamos el movimiento de rotación para alternar entre los modos de iluminación y los modos de potencia.

**Para encender y apagar la luz:** Gire el faro hasta que se detenga y manténgalo en la posición durante 1 segundo o hasta que se encienda/apague la luz.

**Para cambiar los modos:** Una vez que la luz esté encendida, puede cambiar el modo de forma sencilla girando el faro hasta que se detenga. Volverá de nuevo a su posición.



**SUGERENCIA:** LA LUZ SE ENCENDERÁ EN EL MISMO MODO EN EL QUE SE APAGÓ

### MODES

La luz viene con 6 modos de serie: Máximo | Medio | Flash panorámico | Flash modo pulso | Flash estroboscópico | Flash económico

### PROGRAME LOS MODOS - APLICACIÓN MODEMAKER

La aplicación ModeMaker de Knog le permite diseñar los modos para cualquier luz de bicicleta PWR. Simplemente descargue el software de [knog.com.au/pwr](http://knog.com.au/pwr), conecte la luz y, a continuación, seleccione y ajuste los modos desde el menú.

#### PRIMEROS PASOS

1. Descargue la aplicación desde [knog.com.au/pwr](http://knog.com.au/pwr)
2. Conecte la luz y siga las indicaciones en pantalla para registrar su producto.
3. Siga el tutorial para cargar los modos.

